

Ленточнопильный станок ТИП BSB

Номер
заказа

4369	Ленточнопильный станок тип BSB 400 с верхними и нижними прецизионными направляющими APA Gr. I, 1 полотно пилы 20 мм	<input type="checkbox"/>
4363	Ленточнопильный станок тип BSB 500 с верхними и нижними прецизионными направляющими APA Gr. I, 1 полотно пилы 20 мм	<input type="checkbox"/>
4364	Ленточнопильный станок тип BSB 600 с верхними и нижними прецизионными направляющими APA Gr. II, 1 полотно пилы 25 мм	<input type="checkbox"/>
4365	Ленточнопильный станок тип BSB 700 с верхними и нижними прецизионными направляющими APA Gr. II, 1 полотно пилы 25 мм	<input type="checkbox"/>
4366	Ленточнопильный станок тип BSB 800 с верхними и нижними прецизионными направляющими APA Gr. II, 1 полотно пилы 25 мм	<input type="checkbox"/>
4367	Ленточнопильный станок тип BSB 900 с верхними и нижними прецизионными направляющими APA Gr. II, 1 полотно пилы 30 мм	<input type="checkbox"/>

Специальная оснастка

4292	Ролики для передвижения станка	для типа BSB 400 до BSB 600	<input type="checkbox"/>
4036	Стойка станка исполнение справа	для типа BSB 400/500/600	<input type="checkbox"/>
4520	Стойка станка исполнение справа	Для типа BSB 700/800	<input type="checkbox"/>
4291	Наклонный механизм стола	позиционирование при помощи маховика исключается для типа BSB 400	<input type="checkbox"/>
4360	Угловой упор	для типа BSB 400 до 600 для исполнения со стойкой справа исключается	<input type="checkbox"/>
4361	Угловой упор	для типа BSB 700 bis 900 для исполнения со стойкой справа исключается	<input type="checkbox"/>
3998	Скорость полотна	для обработки алюминия около. 560 м/мин для типа BSB 600 до 800	<input type="checkbox"/>
	Гарантия PLUS+12	дополнительная гарантия производителя 12 месяцев по истечении 12 месячной гарантии производителя	<input checked="" type="checkbox"/>
	Транспортный поддон		<input checked="" type="checkbox"/>